

Co znamená jaká zkratka u klínových řemenů?

Li = vnitřní délka klínového řemenu

La = vnější délka klínového řemenu

Le = efektivní délka klínového řemenu

Lw = účinná délka klínového řemenu